

Aslon® Sprinttrack

1 Préparation du support

Le support sur lequel la piste de sprint sera installée doit être parfaitement plan, propre et sec. Utiliser un aspirateur ou un balai à poils durs pour éliminer la poussière, les saletés et les particules non adhérentes. Les irrégularités du sol peuvent affecter le résultat final. Il est donc important de vérifier que le support est bien plan. Si nécessaire, combler ou niveler les petites irrégularités.



2 Déroulement de la piste de sprint

Dérouler lentement et soigneusement la piste de sprint sur le support préparé. Laisser la piste de sprint entièrement déroulée pendant 24 heures afin de permettre au matériau de s'acclimater et aux éventuels plis ou bords recourbés de s'aplanir. Si nécessaire, des poids peuvent être utilisés pour faciliter cette opération.

3 (Facultatif) Installation d'une sous-couche

Pour améliorer le confort sportif ou rehausser le niveau du sol, une sous-couche peut être installée avant la pose de la piste de sprint. Cette couche supplémentaire est composée de caoutchouc ou de mousse. Consulter notre gamme de produits pour découvrir les solutions adaptées.

Fixer la sous-couche au support à l'aide d'un ruban adhésif double face résistant ou d'une colle polyuréthane bicomposante. Veiller à ce que la sous-couche soit bien ajustée, sans espaces ni plis. Découper la sous-couche aux dimensions souhaitées si nécessaire.



Aslon® ShockpadFOAM



Aslon® ShockpadRUBBER

Attention : Appliquer la colle uniformément et éviter tout excès de colle. Une quantité excessive de colle peut traverser les petites ouvertures du dossier (backing) de la piste de sprint et devenir visible à la surface.

4 Fixation de la piste de sprint

Enrouler la piste de sprint d'un côté jusqu'à environ la moitié de sa longueur. Appliquer le ruban adhésif double face ou répartir uniformément la colle sur le support ou la sous-couche. Répéter ensuite cette opération de l'autre côté de la piste de sprint.



5 Application du ruban adhésif ou de la colle

Utiliser un ruban adhésif double face résistant ou une colle polyuréthane bicomposante adaptée aux revêtements de sol sportifs. Appliquer le ruban adhésif ou la colle sur le support plan ou sur la sous-couche.

Dérouler soigneusement la moitié précédemment enroulée de la piste de sprint sur la zone encollée ou recouverte de ruban adhésif. Procéder lentement afin d'éviter la formation de plis. Presser uniformément la piste de sprint contre le support ou la sous-couche. Répéter cette opération pour l'autre moitié de la piste de sprint.



6 Finition et nettoyage

Une fois la piste de sprint entièrement posée et solidement fixée, vérifier à nouveau les bords et les joints. Retirer les éventuels résidus de colle et nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon humide et d'un aspirateur.