

Handleiding voor het verwerken van pennen van rubbertegels

Rubbertegels worden geleverd met een pen/ gat verbinding waardoor de tegels onderling met elkaar te verbinden zijn met vier kunststof pennen.

Met deze instructies kunt u onze rubbertegels met kunststof pennen gemakkelijk en effectief te verbinden.

Benodigde materialen

- Rubbertegels met pen/ gat verbinding
- Bijbehorende kunststof pennen
- Rubberen hamer

Vorbereiding

Voordat u begint, zorg ervoor dat de ondergrond waarop u de rubbertegels plaatst schoon en vlak is. Verwijder eventueel vuil, stof of oneffenheden om ervoor te zorgen dat de tegels goed aansluiten.

Plaatsing van de eerste rubber tegel

Plaats de eerste rubbertegel op het gewenste oppervlak. Zorg ervoor dat deze stevig en gelijkmatig ligt.

Het verbinden van de rubbertegels

Plaats de tweede tegel naast de eerste tegel, zodat de kunststof pennen van de tweede tegel in de gaten van de eerste tegel passen. Zorg ervoor dat de tegels goed uitgelijnd zijn voordat u verdergaat. De rubbertegels kunnen naast elkaar of halfsteensverband gelegd worden.

Bevestigen van de verbinding

Met behulp van de rubberen hamer, tikt u voorzichtig aan de zijkant de pennen. Zorg ervoor dat de pennen volledig in de gaten van de eerste tegel passen. Herhaal deze stap voor alle vier pennen.

Herhaal het proces

Ga door met het plaatsen van aangrenzende tegels en het verbinden van deze met de al geplaatste tegels. Zorg ervoor dat de pennen goed vastzitten en dat de tegels stevig op hun plaats zitten.

Afwerking

Zorg ervoor dat alle tegels stevig met elkaar verbonden zijn en dat ze goed op hun plaats liggen. Loop over het oppervlak om ervoor te zorgen dat de tegels gelijkmatig verdeeld zijn en dat er geen losse of wiebelende tegels zijn.

