

Handleiding voor het verwerken van rubbertegels voor de toepassing: FITNESS

Ondergrond:

Zorg voor een vlakke ondergrond. Indien de ondergrond anders is dan beton, graag contact opnemen met Aslon Rubber.

Producteigenschappen:

Rubbergranulaatproducten kunnen een breedtetolerantie/werking hebben van maximaal 2% en een diktetolerantie van maximaal 5%. Rubbergranulaatproducten zijn vervaardigd uit gerecycled rubber, waarin zich Carbon black bevindt die als zwarte kleurstof naar buiten kan treden.

Gereedschap:

Gebruik het juiste gereedschap zoals een rechte lat of liniaal, handzaag met grove tand, decoupeerzaag (langzaam toerental) met grove tand, stanlymes of een soortgelijk mes. Gebruik nooit een slijptol, afkortzaag of zaagtafel.

Product leggen:

- Goed inmeten (niet te strak met betrekking tot het uitzetten en krimpen van de tegels door weersinvloeden).
- Plaats de tegels op een betonnen ondergrond.
- Halfsteensverband te plaatsen met de pengat verbinding.
- Houd liniaal of lat op het gedeelte dat u nodig heeft.
- Snijkant van het mes nat maken.
- Rechte stukken met handzaag, decoupeerzaag of stanlymes op maat zagen / snijden.
- Het zagen van patronen bij voorkeur met een decoupeerzaag.

Onderhoud:

Stofzuigen om al het los zittende vuil, haar en magnesium te verwijderen.
Hierna met een vochtige doek met niet-bijtende middel de tegels afnemen.
Gebruik niet te veel water. Een Schrobmachine wordt afgeraden.

Let op: schoonmaakmiddelen zijn toegestaan, mits het geen bijtende middelen zijn.
Draag/gebruik altijd de juiste beschermingsmiddelen bij het verwerken van de rubberproducten.

Indien u informatie wenst te ontvangen over schoonmaakmiddelen, neem dan contact op met Aslon Rubber