

## Handleiding voor het verwerken van rubbertegels voor de toepassing: DAK

### **Ondergrond:**

Zorg voor een vlakke ondergrond. Indien de ondergrond anders is dan beton of dakbedekking, graag contact opnemen met Aslon Rubber.

### **Producteigenschappen:**

Rubbergranulaatproducten kunnen een breedtetolerantie/werking hebben van maximaal 2% en een diktetolerantie van maximaal 5%. Rubbergranulaatproducten zijn vervaardigd uit gerecycled rubber, waarin zich Carbon black bevindt die als zwarte kleurstof naar buiten kan treden.

### **Gereedschap:**

Gebruik het juiste gereedschap zoals een rechte lat of liniaal, handzaag met grove tand, decoupeerzaag (langzaam toerental) met grove tand, stanleymes of een soortgelijk mes. Gebruik nooit een slijptol, afkortzaag of zaagtafel.

### **Afwatering:**

Alle tegels zijn waterdoorlatend. Zorg altijd voor een goede afwatering onder de tegels. Het continu onder water staan van de tegels kan de levensduur van het rubber niet aantasten. De levensduur van de verlijming kan wel aangetast worden. Bij het verlijmen van de tegels moet de afwatering niet worden afgesloten. Verlijmen in de richting van de goot of in de richting van het afschot.

### **Product leggen:**

- Goed inmeten (niet te strak met betrekking tot het uitzetten en krimpen van de tegels door weersinvloeden).
- Plaats de tegels op een betonnen ondergrond of dakbedekking.
- Halfsteensverband te plaatsen met de pengat verbinding.
- Houd liniaal of lat op het gedeelte dat u nodig heeft.
- Snijkant van het mes nat maken.
- Rechte stukken met handzaag, decoupeerzaag of stanleymes op maat zagen / snijden.
- Het zagen van patronen bij voorkeur met een decoupeerzaag.
- Bij het leggen van de kunstgrastegels altijd op de pijlrichting letten, welke aan de onderzijde van de tegels staat. Dit geldt alleen voor de tegels met een dikte van 25 mm en 30 mm.

### **Lijmen:**

- De verwerkingstemperatuur moet minimaal 8°C zijn
- Alle tegels onderling met de naden aan elkaar verlijmen
- De tegels met de rillen op de vloer verlijmen
- De ruimte tussen de rillen mag maximaal 8 cm zijn
- De matten dienen droog te zijn voor het verlijmen en dienen op een droge en stofvrije ondergrond verlijmd te worden
- Verlijming in de richting van de goot of met het afschot mee

### **Onderhoud:**

Stofzuigen, vegen  
Schrobzuigmachine of boen/poetsmachine  
Hand schoonmaak producten (harde borstel en sop)

**Let op:** schoonmaakmiddelen zijn toegestaan, mits het geen bijtende middelen zijn. Draag/gebruik altijd de juiste beschermingsmiddelen bij het verwerken van de rubberproducten. Indien u informatie wenst te ontvangen over schoonmaakmiddelen, neem dan contact op met Aslon Rubber

